

デジタル式糖分計 RA-121

おいしさの秘密を探る



見やすいデジタル表示
糖度(ブリックス)・糖摂取量(カロリー)の測定

簡単な操作



簡単な使い方

0%を合わせる。

センサー部に水を滴下します。

電源を入れます。

0%校正スイッチを1秒押し続けると000が点滅し、5秒後に大きな00が点灯します。

これで0%校完了です。

測定をする

センサー部に測定液を滴下します。

測定スイッチを押します。

5秒後に“HOLD”が点灯した後の表示を読んでください。

電源/切換スイッチを押すごとに表示単位が切替わります。
(0/0 Kcal)

暑いコーヒー等(25℃以上)を測定する場合は多少誤差が生じる恐れがあります。

使用後はセンサー部を水で洗い、水分を拭き取って下さい。